PNEUTORQUE®

DRUCKLUFTSCHRAUBER FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE SCHRAUBEN

ENTFERNT GESTEUERTER DRUCKLUFTMOTOR

BEDIENUNGSANLEITUNG (TEILENUMMER 34318)

Ausgabe 2

Übersetzung der Originalanleitung (DEUTSCH)



NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ, GROSSBRITANNIEN
Tel.: + 44 (0) 1295 270333, Fax : + 44 (0) 1295 753643
www.norbar.com enquiry@norbar.com

INHALT

	SEITE
Sicherheit	**2**
Einleitung	**3**
Eigenschaften und Funktionen	**4**
Installation	**5**
Betrieb	**11**
Wartung	**14**
Technische Daten	**16**
Integrationserklärung	**19**
Fehlersuche	**20**
Glossar	**20**

Die Namen Norbar® und Pneutorque® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Norbar Torque Tools Ltd.

MODELLE, FÜR DIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GILT: _____

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle Pneutorque® entfernt gesteuerte Druckluftschrauber für kleine und mittelgroße Schrauben:

MODELL	TEILE-NR.			VIER-KANT	MAXIMALES DREH-MOMENT
Standard-Serie	Eine Geschwindigkeit	Zwei Geschwindigkeiten mit manueller Umschaltung	Zwei Geschwindigkeiten mit automatischer Umschaltung		
PT 1	16031.X	16031.XMTS	16031.XAUT	3/4 Zoll	680 Nm
PT 1	16011.X	16011.XMTS	16011.XAUT	1”	680 Nm
PT 1A	16098.X	16098.XMTS	16098.XAUT	3/4 Zoll	1200 Nm
PT 1A	16097.X	16097.XMTS	16097.XAUT	1”	1200 Nm
PT 2	16008.X	16008.XMTS	16008.XAUT	3/4 Zoll	1700 Nm
PT 2	16013.X	16013.XMTS	16013.XAUT	1”	1700 Nm
PT 5	16015.X	16015.XMTS	16015.XAUT	1”	3400 Nm
PT 6	16017.X	16017.XMTS	16017.XAUT	1 1/2 Zoll	3400 Nm
PT 7	16066.X	16066.XMTS	16066.XAUT	1 1/2 Zoll	6000 Nm
PT 7 SD	16087.X	16087.XMTS	16087.XAUT	1 1/2”	6000 Nm
PT 9	16072.X	16072.XMTS	16072.XAUT	1 1/2 Zoll	9500 Nm
PT 11	16046.X	16046.XMTS	-	2 1/2 Zoll	20000 Nm
PT 12	18086.X	18086.XMTS	-	2 1/2 Zoll	34000 Nm
PT 13	16052.X	16052.XMTS	-	2 1/2 Zoll	47000 Nm
PT 14	16045.X	16045.XMTS	-	3 1/2 Zoll	100000 Nm
PT 15	-	16054.XMTS	-	Anmerkung A	300000 Nm

MODELL	TEILE-NR.			VIER-KANT	MAXIMALES DREH-MOMENT
Serie für kleine Durchmesser	Eine Geschwindigkeit	Zwei Geschwindigkeiten mit manueller Umschaltung	Zwei Geschwindigkeiten mit automatischer Umschaltung		
PT 2700	18027.X	18027.XMTS	18027.XAUT	1 Zoll	2700 Nm
PT 5500	18028.X	18028.XMTS	18028.XAUT	1 ½ Zoll	5500 Nm

Die Pneutorque® entfernt gesteuerte Druckluftschrauber für kleine und mittelgroße Schrauben werden auch mit Griff geliefert. In diesem Fall hat die Teilenummer kein Suffix „X“, und es gilt die Bedienungsanleitung Teile-Nr. 34317.

SICHERHEIT

WICHTIG: DIESES WERKZEUG DARF NUR BETRIEBEN WERDEN, WENN ZUVOR DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN WURDE. BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT DIE GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN.

Dieses Werkzeug darf nur für Befestigungsmittel mit Gewinde verwendet werden, ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Das Tragen eines Gehörschutzes wird empfohlen.

Dieses Werkzeug darf nicht in potentiell explosiven Umgebungen eingesetzt werden, da es Schmiermittel enthält, die bei einem Kontakt mit reinem Sauerstoff explosionsgefährlich sind. Dieses Werkzeug enthält auch Bauteile aus Aluminiumlegierung, die in bestimmten explosiven Umgebungen gefährlich sein können.

Vorsicht, aufgrund von Reaktionskräften können unerwartete Bewegungen des Werkzeugs entstehen, die zu Verletzungen führen können. Ein defekter Antriebsvierkant kann ebenfalls unerwartete Bewegungen des Werkzeugs erzeugen.

Vor dem Einstellen oder Austauschen des Vierkants oder der Fassung muss das Gerät ausgeschaltet werden.

Zwischen der Drehmomentstütze und dem Werkstück besteht Quetschgefahr.

Hände immer von der Drehmomentstütze fernhalten.

Hände immer vom Werkzeugansatz fernhalten.

Dafür sorgen, dass losen Kleidungsstücke, Haare usw. nicht von drehenden Teilen des Werkzeugs erfasst werden.

Diese Werkzeuge benötigen eine Drehmomentstütze. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt Drehmomentstütze.

Vor dem Einschalten der Druckluftversorgung prüfen, dass alle Schläuche richtig angeschlossen sind. Andernfalls besteht aufgrund von ausschlagenden Schläuchen Verletzungsgefahr.

Eine unerwartete Bewegung des Aufsatzes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Nur Fassungen und Übergangsstücke verwenden, die in einwandfreiem Zustand und für den Einsatz mit druckluftbetriebenen Werkzeugen geeignet sind.

Pneutorque® Werkzeuge sind stoßfreie, drehmomentgesteuerte Schraubenbefestigungswerkzeuge, die zusammen mit folgenden Geräten betrieben werden müssen:

- Druckluftversorgung mit sauberer Druckluft und einem Mindestluftdurchsatz von 19 l/s.
- Lubro-Steuergerät oder ähnlich, Filter, Regler und Schmiereinheit mit ½-Zoll Bohrung (12 mm).
- Pneumatik- oder Qualitätsfassungen.
- Drehmomentstütze.

EINLEITUNG

Bei den Pneutorque® (PT) Druckluftschrauber für kleine und mittelgroße Schrauben handelt es sich um druckluftbetriebene Werkzeuge zum Einschrauben von Befestigungselementen mit Gewinde. Für entfernt gesteuerte Versionen wird eine Werkzeugsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt, über die das Werkzeug ein- und ausgeschaltet und vorwärts oder rückwärts betrieben wird. Dadurch ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die Pneutorque® Werkzeuge, angefangen von einfachen Druckluftschraubern mit Überlastmomentabschaltung für einen Einsatz in gefährlichen Umgebungen, bis hin zu komplexen Systemen mit gleichzeitiger Mehrfacheinschraubung und winkelabhängiger Abschaltung.

Neben der externen Steuerung wird ein externer Druckregler (Lubro-Steuereinheit) benötigt, damit der Luftdruck so eingestellt werden kann, dass das Überlastmoment wie im beigefügten Graph zur Wirkung kommt. Die verschiedenen PT-Modelle funktionieren mit einem Anzugsdrehmoment von 680 Nm bis 300000 Nm.

TEILELISTE:

MODELL	TEILE-NR.					
	Drehmoment-platte/-stütze	**Drehmoment-fuß**	**Ring**	**Lubro-Steuergerät**	**Drehmoment-schlüssel**	**Handwagen**
PT 1 und PT 2	16420	-	-	-	-	-
PT 5 und PT 6	16544	-	-	-	-	-
PT 7	16263	16344	-	-	-	-
PT 7 SD	16433	16344	-	-	-	-
PT 9	16387	16394	-	-	-	-
PT 11	16322	-	16348	16036	-	-
PT 12	18994	-	19030/1	16036	-	-
PT 13	16330	-	16311	16036	13049	16326
PT 14	16308	-	16311	16036	13049	16326
PT 15	Anmerkung A	-	16311	16036	13050	-
PT 2700	16672	-	-	-	-	-
PT 4500	16673	-	-	-	-	-

Alle Werkzeuge werden mit Bedienungsanleitung (Teile-Nr. 34318), Kalibrierzertifikat und Luftdruckgraph (Teile-Nr. 34208) geliefert.

Anmerkung A: Die Bauteile für Abtrieb und Reaktion müssen für jede Kundenanwendung gesondert konstruiert werden. Wenden Sie sich an Norbar.

ZUBEHÖR:

TEIL	TEILE-NR.
Ersatzvierkant	Siehe Wartung
Luftfilter	18280
Schalldämpfer	16457
Lubro-Steuergerät	16036
Teleskopspitze (85,5 bis 120,5 mm), nur für PT1 und PT2	16495
Gerade Drehmomentplatte 350 mm (nur für PT 2700)	16686
Gerade Drehmomentplatte 350 mm (nur für PT 5500)	16687
Messgeber	Norbar kontaktieren

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

AUSTAUSCHBARER ANTRIEBSVIERKANT

Um das Gerät und Getriebe vor (vor allem durch ein Überdrehen verursachte) Schäden zu schützen, wurde der Antriebsvierkant so entwickelt, dass er bei einem Überdrehen ausreißt. Die Werkzeuge sind mit einem Vierkant ausgerüstet, der leicht ausgetauscht werden kann, wobei auch andere Größen bestellt werden können.

VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSBETRIEB

Zum Einschrauben und Lösen von Befestigungsmitteln mit Gewinde.

ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT AUTOMATISCHER UMSCHALTUNG (AUT)

Mit dem Automatikgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten kann die Einschraubzeit verkürzt werden. Zuerst wird das Befestigungselement mit 5-facher Geschwindigkeit eingeschraubt, bis das Getriebe automatisch umschaltet und das Befestigungselement auf das endgültige Anzugsdrehmoment festgezogen wird.

ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT MANUELLER UMSCHALTUNG (MTS)

Mit dem manuellen Schaltgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten kann eine langsame und eine schnelle Geschwindigkeit gewählt werden, bei der schnellen Geschwindigkeit kann die Einschraubzeit verkürzt werden. Die beiden Geschwindigkeiten unterscheiden sich ungefähr um den Faktor 5:1.

OPTIONALE MESSGEBER

Es können direkt elektronische Messgeber montiert werden, mit denen die Drehmomentwerte genau überwacht werden können, um eine Wiederholgenauigkeit von bis zu +/- 2 % erreichen..

OPTIONALER WINKELKODIERER

Das Gerät kann mit einem Winkelkodierer ausgerüstet werden. Dieser misst die 6 Druckluftmotorleitungen und liefert einen Messwert, der wie folgt berechnet wird:

$$\textbf{Winkel (Grad)} = \frac{\textbf{6 x Geschwindigkeitsverhältnis}}{\textbf{360}}$$

INSTALLATION

DREHMOMENTSTÜTZE:

Mit der Drehmomentstütze wird das durch das Drehmoment erzeugte Reaktionsmoment aufgefangen (das genauso groß wie das Drehmoment des Werkzeugs ist, aber in die entgegengesetzte Richtung wirkt), und an ihr kann auch das Werkzeug befestigt werden. Die entfernt gesteuerten Geräte werden standardmäßig mit einer Drehmomentstütze geliefert (siehe Abb. 1, 2, 3, 4 und 5). Weitere Optionen für Drehmomentstützen finden Sie im Abschnitt Zubehör.

Setzen Sie das Werkzeug an der Drehmomentstütze an, und befestigen Sie es wie unten dargestellt.

Standard-Serie

Abb. 1: Typische Drehmomentplatte mit gleitendem Slave-Vierkant bei den Modellen PT1 und PT5:



Abb. 2: Typische Drehmomentplatte (mit einstellbarem Fuß) bei den Modellen PT1 und PT9:



Abb. 3: Typische Drehmomentplatte beim PT11:



Befestigen Sie die Drehmomentplatte mit den mitgelieferten Schrauben am Gerät.
Ziehen Sie die Schrauben auf das an der Drehmomentstütze angegebene Anzugsdrehmoment fest.
Wenn kein Anzugsdrehmoment angegeben ist, nehmen Sie die Werte aus der folgenden Tabelle:

MODELL	DREHMOMENTPLATTE/-STÜTZE	GRÖSSE BEFESTIGUNGS-SCHRAUBE	ANZUGS-DREHMOMENT
PT 1 und PT 2	16420	2BA	9 Nm
PT 5 und PT 6	16544	¼ Zoll BSF	19 Nm
PT 7	16263	M10	83 Nm
PT 7 SD	16433	½ Zoll BSW	Handfest
PT 9	16387	3/8 Zoll BSF	75 Nm
PT 11	16322	M10	83 Nm
PT 12	18994	M12	150 Nm
PT 13	16330	M16	310 Nm
PT 14	16308	M16	310 Nm
PT 15	-	M20	400 Nm

Es wird empfohlen, die Befestigungsschrauben der Drehmomentplatte jede Woche auf festen Sitz zu prüfen.

Serie für kleine Durchmesser

Abb. 4: Typische Reaktion beim PT 2700 (Teile-Nr. 16672) und PT 5500 (Teile-Nr. 16673):
Mit dem Sicherungsring die Drehmomentstütze halten.



Abb. 5: Es gibt eine alternative Drehmomentplatte für die Modelle PT 2700 (Teile-Nr. 16686) und PT 5500 (Teile-Nr. 16687):
Die Länge beträgt 350 mm und kann anwendungsspezifisch geändert werden. Mit dem Sicherungsring die Drehmomentstütze halten.



Montieren Sie die Drehmomentstütze fest.

HINWEIS: Fangen Sie das Reaktionsmoment möglichst weit hinten an der Drehmomentplatte ab.

ACHTUNG! WENN DIE DREHMOMENTPLATTE ÜBER DEN ANTRIEBSVIERKANT VERLÄNGERT WIRD, WERDEN GRÖSSERE BIEGEKRÄFTE ERZEUGT, WESHALB SICH DIE PLATTE VERBIEGEN KANN.

Wenn das Pneutorque® betätigt wird, dreht sich die Drehmomentstütze in entgegengesetzter Richtung des Antriebsvierkants. Die Stütze muss dann kräftig gegen einen festen Körper oder eine feste Oberfläche in der Nähe der zu befestigenden Schraube gedrückt werden.

ACHTUNG! BEIM GEBRAUCH DES WERKZEUGS NIEMALS DIE HÄNDE IN DIE NÄHE DER DREHMOMENTSTÜTZE BRINGEN, DA SONST SCHWERE VERLETZUNGEN DIE FOLGE SEIN KÖNNEN.



Abb. 6: Entgegengerichtetes Drehmoment (Vorwärtsbetrieb)



Abb. 7: Entgegengerichtetes Drehmoment (Rückwärtsbetrieb)

ACHTUNG! **ES MUSS UNBEDINGT DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS DIE DREHMOMENTSTÜTZE NUR INNERHALB DER IN ABB. 8 GEZEIGTEN GRENZEN BETRIEBEN WIRD.**

Bei Sonderanwendungen und bei Fällen, bei denen eine extra lange Fassung benötigt wird, kann die Standarddrehmomentstütze verlängert werden. Allerdings müssen die in Abb. 8 gezeigten Einschränkungen eingehalten werden. Es können alternative Drehmomentstützen bezogen werden.

ACHTUNG! **EIN NICHTBEACHTEN DER IN ABB. 8 GEZEIGTEN EINSCHRÄNKUNGEN BEIM VERWENDEN EINER ANDEREN DREHMOMENTSTÜTZE KANN ZU EINEM VORZEITIGEN VERSCHLEISS UND ZU BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN.**

Die Standardverlängerung für den Antriebsvierkant DARF NICHT verwendet werden, da sonst der Antrieb des Werkzeugs ernsthaft beschädigt wird. Für Anwendungen mit eingeschränktem Zugang stehen eine Reihe von Ansatzverlängerungen zur Verfügung. Diese sind so ausgelegt, dass das Antriebsstück richtig gestützt wird.



Abb. 8: Einschränkungen

HINWEIS:	Achten Sie darauf, dass die Reaktionsstelle rechtwinklig zur Drehmomentplatte liegt, um den Antriebsvierkant nicht zu überlasten und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern. Wenn sich die Drehmomentplatte unter der Last neigt, liegt die Reaktionsstelle nicht mehr rechtwinklig.

HINWEIS:	Verwenden Sie bei den Geräten PT1 und PT2 mit entfernter Steuerung oder bei Anwendungen mit Mehrfacheinschraubung eine Teleskopspitze (Teile-Nr. 16495) zur einfacheren Anordnung der Fassung.

BEISPIELE FÜR STEUERUNGEN:

Für den entfernt gesteuerten Druckluftmotor wird eine separate, externe Werkzeugsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt, über die das Werkzeug ein- und ausgeschaltet und vorwärts oder rückwärts betrieben wird. Durch Beaufschlagen von Druck auf einen der beiden Drucklufteingänge (FWD bzw. REV) wird die Drehrichtung des Werkszeugs bestimmt.

Es wird eine Lubro-Steuereinheit (Teile-Nr. 16036 – bei bestimmten Geräten im Lieferumfang enthalten) benötigt, um der Luft ausreichend Öl hinzuzufügen und den Luftdruck zu regeln. Prüfen Sie den Ölstand in der Lubro-Steuereinheit, und füllen Sie ggf. Öl nach. (Siehe Abschnitt WARTUNG).

Prüfen Sie vor dem Anschluss, dass alle Schläuche sauber sind. Die Luftdruckschläuche und Steuerventile müssen eine ½-Zoll Anschluss (12 mm) haben, und der Schlauch zwischen der Druckluftversorgung und der Steuerung darf höchstens 5 m lang sein, da sonst die Leistung des Werkzeugs beeinträchtigt wird. Wenn der Druckluftschlauch länger als 5 m ist, müssen ¾-Zoll Anschlüsse verwendet werden.

In Abb. 9 und 10 finden Sie Beispiele für Steuerungen.



Abb. 9: Beispiel einer Werkzeugsteuerung



Abb. 10: Beispiel einer Werkzeugsteuerung

ACHTUNG! **VOR DEM ÖFFNEN DER DRUCKLUFTVERSORGUNG MUSS DAS GERÄT UNBEDINGT VOLLSTÄNDIG ANGESCHLOSSEN SEIN, DAMIT DURCH AUSSCHLAGENDE DRUCKLUFTSCHLÄUCHE KEINE PERSONEN VERLETZT WERDEN.**

ZUFUHRANSCHLÜSSE:

Die Zufuhranschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Werkzeugs und sind durch Schutzkappen (Teile-Nr. 16199) geschützt.
Schließen Sie die Druckluftschläuche an den ½-Zoll BSP-Anschlüssen (FWD) und (REV) wie in Abb. 11 dargestellt an.



Abb. 11: Funktionen

AUSLASSANSCHLUSS:

Der Auslassanschluss befindet sich seitlich am Gerät und wird für beide Zufuhranschlüsse verwendet.

HINWEIS:	Wie bei jedem druckluftbetriebenen Werkzeug befindet sich in der Abgasluft etwas Öl. Sorgen Sie dafür, dass die Abgasluft nicht zu gefährlichen Situationen führt.

DREHMOMENT ZUM SCHRAUBENANZIEHEN EINSTELLEN:

Das Überlastmoment (Abwürgmoment) wird bei diesen Werkzeugen durch den an der externen Lubro-Steuereinheit (Teile-Nr. 16036 – bei bestimmten Geräten im Lieferumfang enthalten) eingestellten Luftdruck festgelegt.

Die Werkzeuge werden zusammen mit einem Luftdruckgraphen geliefert, aus dem Sie den Luftdruck für ein bestimmtes Anzugsdrehmoment entnehmen können.
So wird das Anzugsdrehmoment eingestellt:

1. Stellen Sie sicher, dass an der Werkzeugsteuerung die richtige Drehrichtung eingestellt ist.
2. Wählen Sie bei Geräten mit zwei Geschwindigkeiten und manueller Umschaltung (Teile-Nr. *****.MTS) die Geschwindigkeit „SLOW“.
3. Stellen Sie anhand des Luftdruckgraphen den gewünschten Luftdruck ein.
4. Sorgen Sie dafür, dass sich der Antriebsvierkant unbelastet dreht.
5. Stellen Sie bei laufendem Gerät den Luftdruck am Luftdruckregler ein, bis am Messgerät der richtige Wert angezeigt wird.

WICHTIG: **DAS WERKZEUG MUSS BEIM EINSTELLEN DES LUFTDRUCKS UNBELASTET BETRIEBEN WERDEN, DAMIT DER RICHTIGE WERT ANGEZEIGT WIRD.**

WÄHREND DIESER EINSTELLUNG PRÜFEN, DASS DIE LUBRO-STEUEREINHEIT ETWA SECHS ÖLTROPFEN PRO MINUTE LIEFERT.

DREHMOMENT ZUM SCHRAUBENLÖSEN EINSTELLEN:

1. Stellen Sie sicher, dass an der Werkzeugsteuerung die richtige Drehrichtung eingestellt ist.
2. Bestimmen Sie anhand des Luftdruckgraphen oder des Etiketts am Gerät den maximalen Luftdruck für das Gerät.
3. Stellen Sie am Druckregler den maximalen Luftdruck für das Gerät ein.

ACHTUNG! **WENN DER MAXIMAL ZULÄSSIGE LUFTDRUCK ÜBERSCHRITTEN WIRD, WIRD DAS GERÄT ÜBERLASTET, WAS ZU BEACHTLICHEN SCHÄDEN FÜHREN KANN.**

ACHTUNG! **WENN DER LUFTDRUCK DER DRUCKLUFTVERSORGUNG NACH DEM EINSTELLEN DES DRUCKREGLERS GEÄNDERT WIRD, WIRD AUCH DAS ÜBERLASTMOMENT GEÄNDERT.**

BETRIEB

ACHTUNG! NIEMALS DIE HÄNDE IN DIE NÄHE DER DREHMOMENTSTÜTZE BRINGEN.

ACHTUNG! DAS WERKZEUG MUSS BEIM BETRIEB IMMER FEST GEHALTEN WERDEN, DAMIT ES NICHT PLÖTZLICH AUSREISST, WENN DAS BEFESTIGUNGSELEMENT ODER DAS WERKSTÜCK BRICHT.

ACHTUNG! WENN DER LUFTDRUCK DER DRUCKLUFTVERSORGUNG NACH DEM EINSTELLEN DES DRUCKREGLERS GEÄNDERT WIRD, WIRD AUCH DAS ÜBERLASTMOMENT GEÄNDERT.

A. SCHRAUBEN FESTZIEHEN:

1. Bringen Sie eine geeignete Pneumatik- oder Qualitätsfassung am Pneutorque® an.
2. Prüfen Sie, dass die externe Steuerung richtig eingestellt ist.
3. Stecken Sie das Werkzeug auf das Befestigungselement. Platzieren Sie die Drehmomentstütze am Stützpunkt.
4. Folgen Sie den Anweisungen für EINE GESCHWINDIGKEIT, ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT AUTOMATISCHER UMSCHALTUNG oder ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT MANUELLER UMSCHALTUNG:

EINE GESCHWINDIGKEIT (Teile-Nr. mit Suffix „X“)

5. Starten Sie das Werkzeug und drehen Sie kontinuierlich das Befestigungselement ein. Das maximale Drehmoment wirkt dann, wenn der Motor abgewürgt wird.
6. Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie es von der Schraube.

ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT AUTOMATISCHER UMSCHALTUNG (Teile-Nr. **.XAUT)**

Diese Geräte funktionieren bei einer schnellen Geschwindigkeit (ungefähr 5 Mal schneller als normal), bis das entsprechende Widerstandsmoment erfasst wird, und schaltet dann auf die normale (langsamere) Geschwindigkeit, um die Schraube auf das endgültige Anzugsdrehmoment festzuziehen.

5. Starten Sie das Werkzeug und drehen Sie kontinuierlich das Befestigungselement ein. Das maximale Drehmoment wirkt dann, wenn der Motor abgewürgt wird.
6. Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie es von der Schraube.

ZWEI GESCHWINDIGKEITEN MIT MANUELLER UMSCHALTUNG (Teile-Nr. **.XMTS)**

Drehen Sie zuerst mit der schnellen Geschwindigkeit (FAST) die Schraube ein und ziehen Sie mit der langsameren Geschwindigkeit (SLOW) die Schraube auf das endgültige Anzugsdrehmoment fest.

5. Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf FAST.

Die Geschwindigkeit ändern (Abb. 12):

A. Das Werkzeug muss ausgeschaltet sein.
B. Ziehen Sie den Umschalthebel heraus.
C. Stellen Sie den Schalter in die gewünschte Stellung.
D. Der Umschalthebel muss ganz in der Aussparung einrasten.



Abb. 12: FAST nach oben, SLOW nach unten



6. Starten Sie das Werkzeug und drehen Sie kontinuierlich das Befestigungselement ein.

7. Stoppen Sie das Werkzeug, wenn der Motor abgewürgt wird.

   HINWEIS: Die Schraube wurde noch NICHT auf das endgültige Anzugsdrehmoment angezogen.

8. Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf SLOW.

9. Starten Sie das Werkzeug und drehen Sie kontinuierlich das Befestigungselement ein. Das maximale Drehmoment wirkt dann, wenn der Motor abgewürgt wird.

   HINWEIS: Der Luftdruckgraph gilt nur für die Geschwindigkeit SLOW.

10. Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie es von der Schraube.

HINWEIS: Wenn eine Verbindung durch mehrere Schrauben befestigt wird (z. B. Flanschverbindung) ist es sinnvoll, zuerst die Schrauben mit der schnelleren Geschwindigkeit FAST einzudrehen. Schalten Sie dann das Gerät auf SLOW und ziehen Sie die Schrauben auf das endgültige Anzugsdrehmoment fest.

HINWEIS: Wenn das Werkzeug nicht von der Schraube gelöst werden kann, betreiben Sie das Gerät ganz kurz in der entgegengesetzten Drehrichtung.

HINWEIS: Wenn der Luftdruck vom Gerät genommen wird, bevor das Überlastmoment erreicht wird, wirkt auf die Schraube NICHT das gesamte Anzugsdrehmoment.

HINWEIS: Wenn Schrauben in einem Winkel festgezogen werden müssen, muss evtl. der Luftdruck erhöht werden.
Dabei darf der maximale Luftdruck des Geräts nicht überschritten werden.
Achten Sie darauf, dass danach wieder der normale Luftdruckwert eingestellt wird.

B. SCHRAUBEN LÖSEN:

1. Bringen Sie eine geeignete Pneumatik- oder Qualitätsfassung am Pneutorque® an.

2. Prüfen Sie, dass die externe Steuerung richtig eingestellt ist.

3. Stecken Sie das Werkzeug auf das Befestigungselement. Platzieren Sie die Drehmomentstütze am Stützpunkt.

4. Starten Sie das Werkzeug, um das Befestigungselement zu lösen.

HINWEIS:	Wenn die Schraube nicht ausgeschraubt werden kann, erhöhen Sie den Luftdruck für das Werkzeug. Dabei darf der maximale Luftdruck des Geräts nicht überschritten werden.

ACHTUNG! WENN DER MAXIMAL ZULÄSSIGE LUFTDRUCK ÜBERSCHRITTEN WIRD, WIRD DAS GERÄT ÜBERLASTET, WAS ZU BEACHTLICHEN SCHÄDEN FÜHREN KANN.

5. Entfernen Sie das Werkzeug von der Schraube.

ACHTUNG! WENN DER LUFTDRUCK DER DRUCKLUFTVERSORGUNG NACH DEM EINSTELLEN DES DRUCKREGLERS GEÄNDERT WIRD, WIRD AUCH DAS ÜBERLASTMOMENT GEÄNDERT.

WARTUNG

Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen gewartet werden, um eine optimale Leistung und die Sicherheit zu garantieren. In diesem Abschnitt sind die vom Betreiber durchzuführenden Wartungsarbeiten beschrieben. Alle anderen Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von der Fa. Norbar oder einem beauftragten Händler ausgeführt werden und sind Teil des Kundendiensts. Die Zeitabstände, in denen Wartungsarbeiten notwendig werden, hängen von der Belastung und Betriebsumgebung ab.

DREHMOMENTPLATTE:

Jede Woche prüfen, dass die Befestigungsschrauben der Drehmomentplatte auf das an der Platte angegebene Anzugsdrehmoment festgezogen sind.

SCHMIERUNG DER DRUCKLUFT:

Die Lubro-Stuereinheit mit Shell Tellus 15 oder einem gleichwertigen Hydrauliköl auffüllen.

GETRIEBE:

Unter normalen Betriebsbedingungen muss das Getriebe nicht geschmiert werden. Das Getriebe ist mit BP Energrease LS-EP1 oder einem gleichwertigen Getriebefett geschmiert.

SCHALLDÄMPFER:

Der Schalldämpfer (Teile-Nr. 16457) muss alle 12 Monate ausgetauscht werden.
Wenn das Gerät häufig oder in schmutzigen Umgebungen benützt wird, muss er früher ausgetauscht werden.

Den Schalldämpfer austauschen:

1. Bauen Sie den Sicherungsring aus der Hülse aus.
2. Schieben Sie die Hülse weg, um auf den Schalldämpfer zugreifen zu können.
3. Tauschen Sie den Schalldämpfer aus.
4. Montieren Sie die Hülse und den Sicherungsring.

Abb. 13: Einbaulage des Schalldämpfers

FILTER:

Der Luftfilter (Teile-Nr. 18280) muss alle 12 Monate ausgetauscht werden.
Wenn das Gerät häufig oder in schmutzigen Umgebungen benützt wird, muss er früher ausgetauscht werden.

Den Luftfilter austauschen:

1. Schalten Sie die Druckluftversorgung zum Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Druckluftzufuhrschlauch.
3. Entnehmen Sie den Filter innen aus dem Druckluftrohr.
4. Setzen Sie einen neuen Filter ein.
5. Schließen Sie den Druckluftzufuhrschlauch wieder an.



Abb. 14: Luftfilter

HINWEIS: Beim Ausbau sind ein kleiner Schraubenzieher oder eine Sicherungsringzange hilfreich.

ANTRIEBSVIERKANT:

Um das Gerät und Getriebe vor (vor allem durch ein Überdrehen verursachte) Schäden zu schützen, wurde der Antriebsvierkant so entwickelt, dass er bei einem Überdrehen ausreißt. Somit werden interne Bauteile geschützt, und der Vierkant kann leicht ausgetauscht werden.



Abb. 15: Befestigung des Antriebvierkants (von links nach rechts): Stift, Träger, Schraube und Sicherungsring

WERKZEUG	VIER-KANT-GRÖSSE	TEILE-NR. VIERKANT	BEFESTIGUNGSART	ANZUGSDREHMOMENT (Nm)
PT 1 / PT 2	3/4 Zoll	16424	Stift (Teile-Nr. 26228)	-
PT 1 / PT 2	1”	16425	Stift (Teile-Nr. 26228)	-
PT 5	1”	16549	Stift (Teile-Nr. 26242)	-
PT 6	1 1/2 Zoll	16548	Träger	-
PT 7 / PT 7SD	1 1/2 Zoll	16295	M5-Schraube (Teile-Nr. 25352.45)	8 – 9
PT 9	1 1/2 Zoll	16611	M5-Schraube (Teile-Nr. 25352.40)	8 – 9
PT 11	2 1/2 Zoll	16323	M6-Schraube (Teile-Nr. 25353.60)	16 – 18
PT 12	2 1/2 Zoll	16310	M6-Schraube (Teile-Nr. 25353.60) und Sicherungsring (Teile-Nr. 26432	16 – 18
PT 13	2 1/2 Zoll	16310	M6-Schraube (Teile-Nr. 25353.60) und Sicherungsring (Teile-Nr. 26432)	16 – 18
PT 14	3 1/2 Zoll	16309	M6-Schraube (Teile-Nr. 25353.60)	16 – 18
PT 15	Anwendungsspezifisch			
PT 2700	1 Zoll	16661	Sicherungsring (Teile-Nr. 26490)	-
PT 5500	1 1/2 Zoll	16446	Sicherungsring (Teile-Nr. 26482)	-

HINWEIS: Der Antriebsvierkant kann mit gebräuchlichen Werkzeugen durch einen kompetenten Wartungsingenieur ausgetauscht werden, nur beim PT 5500 werden Spezialwerkzeuge (einschließlich einer Presse) für den Austausch benötigt. Beim Einbau eines neuen Teils wird eine neue Befestigungsschraube empfohlen.

HINWEIS: Wenn der Vierkant ausgerissen ist, müssen evtl. gebrochene Teile mit einer Zange entfernt werden.

REINIGUNG:

Halten Sie das Werkzeug immer sauber, um höchste Sicherheitsstandards zu garantieren. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

ENTSORGUNG:

RECYCLEBARE BAUTEILE

BAUTEIL	MATERIAL
Hülse	Aluminiumguss mit Epoxy–Oberflächenbehandlung
Kranz	Stahllegierung mit Nickel-Oberflächenbehandlung
Drehmomentstütze	Stahllegierung mit Epoxy–Oberflächenbehandlung/Brünierung

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN:

Wiederholgenauigkeit:	± 5 % bei einer Verbindung.
Druckluftversorgung:	Höchstluftdruck: 6,0 Bar (für maximales Anzugsdrehmoment) Luftverbrauch: 19 l/s
Empfohlene Schmierung:	Shell Tellus 15 für das Lubro-Steuergerät
Temperaturbereich:	0 ℃ bis +50 ℃ (Betrieb) -20 ° C to +60 ℃ (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit:	Max. 85% rel. LF bei 30 ℃
Max. Vibration am Griff:	< 2,5 m/s^2 In Einklang mit ISO 8662-7 für tragbare Handwerkzeuge: Vibrationsmessung am Griff, geprüft.
Schalldruckpegel: Geräuschpegel.	83 dBA in 1 m Abstand, entspricht permanentem A-bewertetem Geprüft nach BS ISO 3744: 1994 Akustik: Bestimmung des Schalldruckpegels von Geräuschquellen, technische Methode im Freifeld über einer Reflektionsebene. Test wurde im unbelasteten Zustand bei einem Luftdruck von 6,0 Bar durchgeführt.
Umgebung:	In geschlossenen Räumen und im Freien

SERIE FÜR KLEINE DURCHMESSER: _____

MODELL	DREHMOMENTBEREICH		DREHZAHL UNBELASTET (U/min) [bei maximalem Luftdruck]		GESCHWINDIGKEITS-VERHÄLTNIS	
	Nm	lbf.ft	Eine Geschwindigkeit	XMTS / XAUT	Langsame Geschwindigkeit	Schnelle Geschwindigkeit (XMTS / XAUT)
PT 2700	880-2700	650-2000	5	25	885,185:1	162,284:1
PT 5500 / PT 5500 MTS	1200-5500	885-4000	2,5	12,5	1590,322:1	291,559:1
PT 5500 AUT	1762-5500	1300-4000	-	12,5	-	291,559:1

Abb. 16: Werkzeug für kleine Durchmesser



MODELL	ABMESSUNGEN (mm)					GEWICHT (kg)	
	A	B	C	D mindestens	D höchstens	WERKZEUG	DREHMOMENT-STÜTZE
PT 2700	108	361	140	393	422	14,5	2
PT 2700 MTS	108	448	140	480	509	18,0	2
PT 2700 AUT	108	430	140	462	491	18,0	2
PT 5500	119	436	154	490	516	17,9	4
PT 5500 MTS	119	522	154	576	602	21,4	4
PT 5500 AUT	119	505	154	559	585	21,4	4

STANDARD-SERIE:

MODELL	DREHMOMENTBEREICH		DREHZAHL UNBELASTET (U/min) [bei maximalem Luftdruck]		GESCHWINDIGKEITS-VERHÄLTNIS	
	Nm	lbf.ft	Eine Geschwindigkeit	XMTS / XAUT	Langsame Geschwindigkeit	Schnelle Geschwindigkeit (XMTS / AUT)
PT 1	160-680	120-500	30	150	162,284:1	29,752:1
PT 1A	270-1200	200-900	15	75	333,332:1	61,111:1
PT 2	515-1700	380-1250	9	45	508,019:1	93,137:1
PT 5	880-3400	650-2500	5	25	885,185:1	162,284:1
PT 6	880-3400	650-2500	5	25	885,185:1	162,284:1
PT 7	1762-6000	1300-4500	2,5	12,5	2032,481:1	372,622:1
PT 9	2710-9500	2000-7000	1,8	9	2771,015:1	508,019:1
PT 11	4400-20000	3250-14700	1,2	6	4720,989:1	865,515:1
PT 12	6800-34000	5000-25000	0,5	2,5	10490.271:1	1923.232:1
PT 13	13550-47000	10000-35000	0,3	1,5	14778,748:1	2709,437:1
PT 14	22375-100000	16500-73500	0,2	1	25178,608:1	4616,078:1
PT 15	70000-300000	51630-221270	-	0,4	83928.693:1	15386.926:1



Abb. 17: Werkzeug Standard-Serie (klein)



Abb. 18: Werkzeug Standard-Serie (groß)

MODELL	ABMESSUNGEN (mm)						GEWICHT (kg)		
	A	B			C mindestens	C höchstens	WERKZEUG		DREHMOMENT-STÜTZE
		Eine Geschwindigkeit	MTS	AUT			Eine Geschwindigkeit	XMTS / XAUT	
PT 1 (3/4 Zoll)	108	292	378	361	83	217	10,6	14,1	2.2
PT 1 (1 Zoll)	108	298	384	366	83	217	10,6	14,1	2.2
PT 1A	108	298	384	366	83	217	11,1	14,6	2.2
PT 2	108	298	384	366	83	217	11,1	14,6	2.2
PT 5	119	348	434	417	86	264	14,0	17,5	2.5
PT 6	119	354	440	423	86	264	14,0	17,5	2.5
PT 7	144	381	467	450	146	333	17,9	23,2	6.3
PT 9	184	376	462	445	169	351	24,4	27,9	8.3
PT 11	212	470	556	-	-	500	38,6	42,1	13.3
PT 12	240	593	679	-	Blanke Platte		49,8	53,3	6.5
PT 13	315	553	639	-	Blanke Platte		102,2	105,7	6,9
PT 14	315	650	736	-	Blanke Platte		119,4	122,9	10,4
PT 15	520	-	856	-	Anwendungsspezifisch		-	380	-

Aufgrund permanenter technischer Weiterentwicklungen können technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Herstellererklärung

Folgende Geräte:

Pneutorque®-Werkzeuge der Standardserie & der Serie für kleine Durchmesser, ferngesteuert.
Modellbezeichnungen (Teilenr.): PT1 (16011.X*** & 16031.X***), PT1A (16097.X*** & 16098.X***), PT2 (16008.X*** & 16013.X***), PT5 (16015.X***), PT6 (16017.X***), PT7 (16066.X*** & 16087.X***), PT9 (16072.X***), PT11 (16046.X***), PT12 (18086.X***), PT13 (16052.X***), PT14 (16045.X***), PT15 (16054.X***), PT 2700 (18027.X***) & PT 5500 (18028.X***).

Entsprechen den Sicherheitsanforderungen der folgenden Richtlinien:

Maschinenrichtlinie 98/37/EWG (bis 28. 12. 2009) & 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009).

Es wurden folgende Normen angewendet:

BS EN ISO 12100-1:2003	Sicherheit von Maschinen. Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze. Grundsätzliche Terminologie, Methodologie.
BS EN ISO 12100-2:2003	Sicherheit von Maschinen. Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze. Technische Leitsätze.

Die Konformität wird auf folgender Grundlage erklärt:

Die Inbetriebnahme der Maschine bleibt solange untersagt, bis die Maschine, in die sie eingebaut werden soll, den anwendbaren Richtlinien entspricht.

Die technische Dokumentation, die erforderlich ist, um die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorgaben der oben genannten Richtlinien zu belegen, wurde vom nachstehenden Unterzeichner erstellt und steht den zuständigen Prüfbehörden zur Einsicht zur Verfügung.

Gezeichnet: T. M. Lester **Voller Name:** Trevor Mark Lester B.Eng.

Datum: 12. August 2009 **Funktion:** Compliance Engineer

Ort: Norbar Torque Tools Ltd., Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire. OX16 1XJ

FEHLERSUCHE

Folgende Tabelle gilt als Orientierungshilfe, kontaktieren Sie bei komplexeren Störungen bitte Ihren Händler oder direkt die Fa. Norbar.

STÖRUNG	**MÖGLICHE ABHILFE**
Werkzeugansatz dreht sich nicht, wenn die Steuerung betrieben wird.	Prüfen, ob die Druckluftversorgung angeschlossen ist und funktioniert. Drucklufteinstellungen prüfen (mind. 1 Bar). Prüfen, ob die Steuerung richtig eingestellt ist. Wenn der Antriebsvierkant ausgerissen ist, muss er ersetzt werden (siehe Abschnitt WARTUNG). Getriebe oder Druckluftmotor beschädigt, muss vom Kundendienst repariert werden.
Antriebsvierkant ausgerissen.	Anweisungen zum Austausch beachten, siehe Abschnitt Wartung.
Werkzeug wird nicht abgewürgt.	Gerät erreicht Solldrehmoment nicht: Luftdruck erhöhen. Befestigungselement ausgerissen oder Gewinde überdreht. Getriebe oder Druckluftmotor beschädigt, muss vom Kundendienst repariert werden.

GLOSSAR

BEGRIFF	**BEDEUTUNG**
Luftdruckgraph	Luftdruckkurve, auf der der notwendige Luftdruck zum Erreichen eines gewünschten Drehmoments dargestellt ist.
BSP	Imperische Gewindegröße (British Standard Pipe)
Luftverbrauch	Luftfluss in Liter pro Sekunde.
Lubro-Steuergerät	Gerät, mit dem die Druckluft geregelt, gefiltert und geschmiert wird. Bei einigen Pneutorques® ist das Lubro-Steuergerät im Lieferumfang enthalten.
PT	Pneutorque®; der Produktname.
Drehmomentstütze	Vorrichtung, um gegen das Einschraubmoment zu wirken.
SD	Serie für kleine Durchmesser.
Werkzeugsteuerung	Pneumatiksystem, mit dem der Betrieb von entfernt gesteuerten PTs gesteuert wird.
Geschwindigkeitsverhältnis	Das Übersetzungsverhältnis des Getriebes.
XAUT	Zwei Geschwindigkeiten mit automatischer Umschaltung. X = ferngesteuert.
XMTS	Zwei Geschwindigkeiten mit manueller Umschaltung. X = ferngesteuert.